

MUSIK HAAG AG

Spezialhaus für Blasinstrumente

CH-8280 Kreuzlingen · Kirchstr. 15 · Telefon ++41 (0)71 672 27 15
CH-9500 Wil · Toggenburgerstr. 156 · Telefon ++41 (0)71 911 56 44
CH-9000 St.Gallen · Rorschacherstr. 52 · Telefon ++41 (0)71 223 20 00
CH-8630 Rütli ZH · Spitalstr. 37 · Telefon ++41 (0)55 240 82 32

E-Mail: info@musikhaag.ch · Internet: <http://www.musikhaag.ch>

Neubau · Abänderungen · Umbauten · Verkauf · Miet-Kauf · Zubehör · Reparaturen

Allgemein



Die Lebensdauer und Reparaturkosten eines Saxophons werden weitgehend von der Pflege und Behandlung mitbestimmt. Die Verschleissteile beim Saxophon sind vor allem die Polster. Diese können bei lange andauernder Feuchtigkeit aufquellen und dadurch schlecht decken. Auch das Leder wird hart und spröde. Eine gründliche Innenreinigung mit den passenden Durchziehwischern ist daher nach jedem Spielen **sehr wichtig**. Die Klappen sind einer mechanischen Abnutzung unterworfen und erhalten dadurch Spiel, wodurch ein unangenehmes Geräusch entstehen kann. Mit einer jährlichen Kontrolle können sie grössere Reparaturen längerfristig vermeiden. Machen Sie mit uns ein Service-Intervall für ihr Instrument ab. Die Blätter sollten in einem passenden Blattetui aufbewahrt werden.

Bitte beachten


- Alle Teile abnehmen
- Nach Gebrauch Instrument innen gut trockenwischen. S-Bogen und Mundstück auswischen.
- Fingerabdrücke und Handschweiss mit Lappen abreiben.
- Nasse und klebende Polster mit Reinigungspapier reinigen.
- Instrument immer im Koffer aufbewahren.



Cebulla Tragriemen

NEU

Das richtige Zubehör



Durchziehwischer / Abreiblappen / Reinigungspapier / Korkfett
Blattetui / Desinfektionsspray / Mechaniköl / Blattschneider



Pad Saver
Polsterschutz

